PCAN-USB Pro FD

CAN-FD- und LIN-Interface für High-Speed-USB 2.0

Benutzerhandbuch





Dokumentversion 1.3.2 (2018-02-22)



Berücksichtigte Produkte

Produktbezeichnung	Ausführung	Artikelnummer
PCAN-USB Pro FD		IPEH-004061

PCAN® ist eine eingetragene Marke der PEAK-System Technik GmbH. CANopen® und CiA® sind eingetragene Gemeinschaftsmarken des CAN in Automation e.V.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch "™" oder "®" gekennzeichnet.

© 2018 PEAK-System Technik GmbH

Die Vervielfältigung (Kopie, Druck oder in anderer Form) sowie die elektronische Verbreitung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der PEAK-System Technik GmbH erlaubt. Die PEAK-System Technik GmbH behält sich das Recht zur Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bestimmungen der Lizenzverträge. Alle Rechte vorbehalten.

PEAK-System Technik GmbH Otto-Röhm-Straße 69 64293 Darmstadt Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 8173-20 Telefax: +49 (0)6151 8173-29

www.peak-system.com info@peak-system.com

Dokumentversion 1.3.2 (2018-02-22)

Inhalt

1 Einleitung	5
1.1 Eigenschaften im Überblick	6
1.2 Systemvoraussetzungen	7
1.3 Lieferumfang	8
2 Software und Adapter installieren	9
3 CAN- und LIN-Bus anschließen	11
3.1 Anschluss über D-Sub-Steckverbinder für CAN	11
3.2 Anschluss über D-Sub-Steckverbinder für LIN	12
3.3 Spannungsversorgung externer Geräte	13
3.4 Aktivierung der internen Terminierung	16
3.5 Verkabelung	19
3.5.1 Terminierung	19
3.5.2 Beispiel einer Verbindung	19
3.5.3 Maximale Buslänge	20
4 Betrieb	21
4.1 Status-LEDs	21
4.2 USB-Verbindung trennen	22
4.3 Mehrere PCAN-USB Pro FD-Adapter unterscheiden	22
5 Software und API	23
5.1 Monitor-Software PCAN-View	23
5.1.1 Registerkarte Senden/Empfangen	26
5.1.2 Registerkarte Trace	28
5.1.3 Registerkarte PCAN-USB Pro FD	29
5.1.4 Registerkarte Buslast	30
5.1.5 Registerkarte Fehler-Generator	31
5.1.6 Statuszeile	33

PCAN-USB	Pro FD - Benutzerhandbuch .P	EAK
5.2 LIN-M	Monitor PLIN-View Pro für Windows	34
5.2.1	Registerkarte Receive/Transmit oder	20
F 2 2	Receive/Publisher	30
5.2.2	Registerkarte Trace	38
5.2.3	Statuszeile	39
5.3 Eiger Versi	ne Programme mit PCAN-Basic anbinden al ion 4	о 40
5 3 1	Laistungsmarkmale von BCAN-Rasic	/1
5.3.1	Prinziphoschroibung dor ABT	41
5.5.2	Hinwoico zun Lizonz	42
5.5.5 5.4 tabén	Hinweise zur Lizenz	45
5.4 ANDIR API	ldungung eigener Programme mit der PLIM	44
6 Technis	sche Daten	46
Anhang A	CE-Zertifikat	48
Anhang B	Maßzeichnung	49
Anhang C	Übersicht für Schnelleinsteiger	50



1 Einleitung

Der PCAN-USB Pro FD-Adapter ermöglicht die Anbindung an CAN-FD- und LIN-Netzwerke über den USB-Anschluss eines Computers. Dabei können gleichzeitig zwei Feldbusse nach Wahl angeschlossen werden, mit entsprechenden Adapterkabeln auch bis zu vier (2 x CAN FD, 2 x LIN). Jeder CAN-FD-Kanal ist separat gegen USB und LIN mit maximal 500 Volt isoliert. Durch sein robustes Alugehäuse ist der PCAN-USB Pro FD-Adapter für den mobilen Einsatzbereich bestens geeignet.

Der neue Standard CAN FD (CAN with Flexible Data Rate) zeichnet sich vor allem durch höhere Bandbreiten bei der Datenübertragung aus. Die maximal 64 Datenbytes eines CAN-FD-Frames (anstelle von bisher 8) können mit Bitraten von bis zu 12 Mbit/s übertragen werden. CAN FD ist abwärtskompatibel zum CAN-Standard 2.0 A/B, so dass CAN-FD-Knoten in bereits bestehenden CAN-Netzwerken eingesetzt werden können. Dabei sind die CAN-FD-Erweiterungen jedoch nicht anwendbar.

Die Monitorsoftware PCAN-View und die Programmierschnittstelle PCAN-Basic für die Entwicklung von Anwendungen mit CAN-Anbindung sind im Lieferumfang enthalten und unterstützen den Standard CAN FD.

Die Monitoranwendung PLIN-View Pro und PLIN-Programmierschnittstellen runden das Paket ab.

Für verschiedene Betriebssysteme sind Gerätetreiber vorhanden, so dass Programme auf einfache Weise auf einen angeschlossenen CAN- und/oder LIN-Bus zugreifen können.



Tipp: Am Ende dieses Handbuches (Anhang C) befindet sich für **Schnelleinsteiger** eine Seite mit Kurzangaben zur Installation und zum Betrieb des PCAN-USB Pro FD-Adapters.

1.1 Eigenschaften im Überblick

- Adapter f
 ür High-Speed-USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1 und USB 3.0)
- Senden und Empfangen von CAN-FD- sowie LIN-Nachrichten über 2 D-Sub-Anschlüsse (Belegung jeweils für CANund LIN-Bus)

PEAK

- Timestamp-Auflösung 1 µs
- 5-Volt-Versorgung am D-Sub-Anschluss durch Lötjumper zuschaltbar, z. B. für externe Buskonverter
- Spannungsversorgung über USB
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C

Eigenschaften CAN-Betrieb

- Erfüllt die CAN-Spezifikationen 2.0A/B und FD
- CAN-FD-Unterstützung für ISO- und Non-ISO-Standard einstellbar
- CAN-FD-Übertragungsraten für das Datenfeld (max. 64 Bytes) von 25 kbit/s bis zu 12 Mbit/s
- CAN-Übertragungsraten von 25 kbit/s bis zu 1 Mbit/s
- FPGA-Implementierung des CAN-FD-Controllers
- NXP CAN-Transceiver TJA1044GT
- Galvanische Trennung bis zu 500 V jedes CAN-FD-Kanals gegen USB und LIN
- CAN-Terminierung durch Lötjumper gesondert für jeden CAN-Kanal zuschaltbar
- Messung der Buslast einschließlich Error-Frames und Overload-Frames auf dem physikalischen Bus
- Induzierte Fehlererzeugung bei ein- und ausgehenden CAN-Nachrichten



Eigenschaften LIN-Betrieb

- Übertragungsraten von 1 kbit/s bis 20 kbit/s
- LIN-Transceiver TJA1021/20
- Beide LIN-Kanäle (gemeinsames Massepotential) gegen USB und CAN FD optisch isoliert
- Einsatz als LIN-Master oder -Slave möglich (1 ms Mastertask-Auflösung)
- Automatische Übertragungsraten-, Framelängen- und Checksummentyp-Erkennung
- Selbstständiger Scheduler mit Unterstützung für Unconditional-, Event- und Sporadic-Frames
- Abarbeitung einer Scheduletabelle durch die Hardware (8 Scheduletabellen mit insgesamt 256 Slots sind konfigurierbar)
- Hinweis: Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des PCAN-USB Pro FD unter Windows. CAN-Treiber für Linux sowie entsprechende Anwendungsinformation finden Sie auf der mitgelieferten DVD im Verzeichniszweig Develop und auf unserer Website unter www.peak-system.com/linux.

1.2 Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem Windows 10, 8.1, 7 oder Linux (32/64-Bit)
- Ein freier USB-Anschluss (USB 1.1, USB 2.0 oder USB 3.0) am Computer oder an einem am Computer angeschlossenen USB-Hub
- Bei LIN-Betrieb: Versorgungsspannung 8 bis 18 V f
 ür den LIN-Transceiver (z. B. Kfz-Batterie)



PEAK

1.3 Lieferumfang

- PCAN-USB Pro FD im Aluminiumgehäuse
- CAN-FD-Interface-Treiber f
 ür Windows 10, 8.1, 7 und Linux (32/64-Bit)
- LIN-Interface-Treiber f
 ür Windows 10, 8.1, 7 (32/64-Bit)
- CAN-Monitor PCAN-View für Windows
- LIN-Monitor PLIN-View Pro für Windows
- Programmierschnittstelle PCAN-Basic zur Entwicklung von Anwendungen mit CAN-Anbindung
- Programmierschnittstelle PLIN-API zur Entwicklung von Anwendungen mit LIN-Anbindung
- Programmierschnittstellen f
 ür normierte Protokolle aus dem Automotive-Bereich
- Handbuch im PDF-Format
- Hinweis: Da die Einsatzmöglichkeiten des PCAN-USB Pro FD-Adapters sehr variabel sind, werden keine gesonderten Kabeladapter für den Anschluss der CAN- und LIN-Busse mitgeliefert. Dementsprechend benötigen Sie eine 9-polige D-Sub-Buchse für die eigenständige Herstellung des Anschlusses.

2 Software und Adapter installieren

Dieses Kapitel behandelt die Softwareinstallation für den PCAN-USB Pro FD-Adapter unter Windows und dessen Anschluss an den Computer.

Installieren Sie den Treiber vor dem Anschließen des Adapters.

So installieren Sie die Treiber:

1. Starten Sie die Intro.exe von der mitgelieferten DVD.

Das Navigationsprogramm erscheint.

- 2. Wählen Sie im Hauptmenü **Treiber** aus und klicken Sie dann auf **Jetzt installieren**.
- 3. Bestätigen Sie die Meldung der Benutzerkontensteuerung in Bezug auf "Installer database of PEAK-Drivers".

Das Treiberinstallationsprogramm wird gestartet.

- Befolgen Sie die Anweisungen des Programms. Bei der Auswahl der Komponenten wählen Sie zusätzlich den LIN-Treiber aus.
- So schließen Sie den Adapter an:
- Hinweis: Verwenden Sie <u>kein</u> USB-Verlängerungskabel zum Anschließen des PCAN-USB Pro FD-Adapters an den Computer. Der Einsatz eines Verlängerungskabels entspricht nicht der USB-Spezifikation und kann zu Funktionsstörungen des Adapters führen.
 - 1. Schließen Sie den Adapter an einen USB-Port am Computer oder an einen USB-Hub an.



Windows benachrichtigt Sie über die neue Hardware und schließt die Treiberinstallation ab.

2. Prüfen Sie die LEDs am Adapter. Wenn die LED grün leuchtet, wurde der Treiber erfolgreich initialisiert.

PEAK

3 CAN- und LIN-Bus anschließen

Beide D-Sub-Steckverbindungen am PCAN-USB Pro FD-Adapter sind jeweils für den Anschluss eines CAN- und eines LIN-Busses vorgesehen. Die Belegung beider D-Sub-Steckverbindungen ist identisch.

Hinweis: Da die Einsatzmöglichkeiten des Adapters sehr variabel sind, werden keine gesonderten Kabeladapter für den Anschluss der CAN- und LIN-Busse mitgeliefert. Dementsprechend benötigen Sie eine 9-polige D-Sub-Buchse für die eigenständige Herstellung des Anschlusses.

3.1 Anschluss über D-Sub-Steckverbinder für CAN

Zwei High-Speed-CAN-Busse (ISO 11898-2) können angeschlossen werden, jeweils einer pro D-Sub-Steckverbindung. Die CAN-Belegung entspricht der Spezifikation CiA® 303-1.



Abbildung 1: CAN-Anschlussbelegung der D-Sub-Steckverbindungen

Geräte mit geringem Stromverbrauch (z. B. Buskonverter) können direkt über Pin 1 des CAN-Anschlusses 5 Volt beziehen. Pin 1 ist bei Auslieferung nicht belegt. Mehr Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 3.3.



Für jeweils beide CAN-Anschlüsse besteht eine **galvanische Trennung** bis zu 500 Volt gegen USB und LIN.

Tipp: Einen CAN-Bus mit anderem Übertragungsstandard können Sie über einen Buskonverter anschließen. PEAK-System bietet verschiedene Buskonvertermodule an (z. B. PCAN-TJA1054 für einen Low-Speed-CAN-Bus entsprechend ISO 11898-3).

3.2 Anschluss über D-Sub-Steckverbinder für LIN

Zwei LIN-Busse können angeschlossen werden, jeweils einer pro D-Sub-Steckverbindung.



Abbildung 2: LIN-Anschlussbelegung der D-Sub-Steckverbindungen

Am Pin **Vbat-LIN** muss für den LIN-Betrieb eine zusätzliche Versorgungsspannung angelegt werden (8 - 18 V DC, z. B. Kfz-Batterie). Für beide LIN-Anschlüsse wird jeweils eine eigene Versorgung benötigt.

Für beide LIN-Anschlüsse besteht eine gemeinsame **galvanische Trennung** bis zu 500 Volt gegen USB und CAN. Die LIN-Anschlüsse sind untereinander <u>nicht</u> galvanisch getrennt.



3.3 Spannungsversorgung externer Geräte

Externe Geräte mit geringem Stromverbrauch (z. B. Buskonverter) können über den CAN-Anschluss versorgt werden. Mit einer Lötbrücke je CAN-Kanal auf der Platine des PCAN-USB Pro FD (Gehäuse geöffnet) kann dafür eine Spannung von 5 Volt am Pin 1 des D-Sub-Steckers angelegt werden. Die Stromabgabe ist auf 50 mA beschränkt.



Abbildung 3: Externe 5-Volt-Versorgung an den D-Sub-Steckverbindungen

Tipp: Auf Wunsch liefern wir Ihnen das Gerät entsprechend konfiguriert.

So aktivieren Sie die Spannungsversorgung:



Achtung! Durch elektrostatische Entladung (ESD) können Komponenten auf der Platine beschädigt oder zerstört werden. Treffen Sie daher Vorkehrungen zur Vermeidung von ESD.

1. Entfernen Sie die drei Schrauben an der Rückseite des Gehäuses.



Abbildung 4: Befestigungsstellen an der Rückseite des Gehäuses



2. Entfernen Sie die beiden äußeren Schrauben neben den D-Sub-Anschlüssen an der Vorderseite des Gehäuses.



Abbildung 5: Befestigungsstellen der D-Sub-Anschlüsse an der Vorderseite des Gehäuses

- 3. Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
- 4. Heben Sie die Rückseite des Gehäuses an und schieben Sie die Platine in Richtung Vorderseite über die Unterseite des Gehäuses. Die Rückseite der Platine ist nun zugänglich.
- 5. Löten Sie auf der Platine des Adapters die Lötbrücke(n) entsprechend der gewünschten Einstellung.

Abbildung 6 zeigt die Positionen der Lötfelder auf der der Platine. Die Tabelle darunter enthält die möglichen Einstellungen.

- 6. Schließen Sie das Gehäuse. Schieben Sie die Platine in die Unterseite des Gehäuses zurück.
- 7. Legen Sie den Gehäusedeckel drauf.
- 8. Verschrauben Sie die Vorder- und Rückseite (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5).



PE/

Abbildung 6: Draufsicht Platine PCAN-USB Pro FD, Lötfelder JP4/ JP7

D-Sub-Anechluse	l ötfeld	5-Volt-Versorgung Ohne (Standard) Pin 1				
D-Sub-Aliselliuss	Lotieiu					
CAN 1	JP4	D				
CAN 2	JP7	D				



Kurzschlussgefahr! Die 5-Volt-Versorgung ist nicht gesondert gesichert. Darum müssen Sie den Computer ausschalten, bevor Sie CAN-Kabel oder zusätzliche Peripherie an- und abstecken.

Bedenken Sie, dass bei manchen Computern auch im ausgeschalteten Zustand noch eine Versorgungsspannung an den USB-Anschlüssen anliegen kann (Standby-Betrieb).



Aktivierung der internen Terminierung 3.4

Die Terminierung kann über Lötbrücken auf der Platine aktiviert werden, um ein Ende vom CAN-Bus zu terminieren. Bei der Auslieferung ist die Terminierung ausgeschaltet. Ein High-Speed-CAN-Bus (ISO 11898-2) muss an beiden Kabelenden mit jeweils 120 Ohm terminiert sein, da es ansonsten zu Störungen kommt.

So aktivieren Sie die interne Terminierung:



Kurzschlussgefahr! Gehen Sie beim Löten mit großer Sorgfalt vor, um ungewollte Kurzschlüsse zu vermeiden.



Achtung! Durch elektrostatische Entladung (ESD) können Komponenten auf der Platine beschädigt oder zerstört werden. Treffen Sie daher Vorkehrungen zur Vermeidung von ESD.

Entfernen Sie die drei Schrauben an der Rückseite des 1. Gehäuses.



Abbildung 7: Befestigungsstellen an der Rückseite des Gehäuses

2. Entfernen Sie die beiden äußeren Schrauben neben den D-Sub-Anschlüssen an der Vorderseite des Gehäuses.



Abbildung 8: Befestigungsstellen der D-Sub-Anschlüsse an der Vorderseite des Gehäuses



- 3. Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
- 4. Heben Sie die Rückseite des Gehäuses an und schieben Sie die Platine in Richtung Vorderseite über die Unterseite des Gehäuses. Die Rückseite der Platine ist nun zugänglich.
- 5. Löten Sie auf der Platine des Adapters die Lötbrücke(n) entsprechend der gewünschten Einstellung.

Abbildung 9 zeigt die Positionen der Lötfelder auf der der Platine. Die Tabelle darunter enthält die möglichen Einstellungen.

- 6. Schließen Sie das Gehäuse. Schieben Sie die Platine in die Unterseite des Gehäuses zurück.
- 7. Legen Sie den Gehäusedeckel drauf.
- 8. Verschrauben Sie die Vorder– und Rückseite (siehe Abbildung 7 und Abbildung 8).



PEAK

System

Abbildung 9: Draufsicht Platine PCAN-USB Pro FD, Lötfelder JP1/JP2 und JP5/JP6

		Interne Terr	ne Terminierung				
D-Sub-Anschluss	Lötfelder	Ohne (Standard)	Aktiv				
CAN 1	JP1 und JP2	D					
CAN 2	JP5 und JP6	D					



3.5 Verkabelung

3.5.1 Terminierung

Ein High-Speed-CAN-Bus (ISO 11898-2) muss an beiden Enden mit 120 Ohm terminiert sein. Die Terminierung verhindert störende Signalreflexionen und sorgt für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Transceiver am angeschlossenen CAN-Knoten (CAN-Interfaces, Steuergeräte).

Der PCAN-USB FD Pro besitzt eine zuschaltbare interne Terminierung mit 120 Ohm. Wie Sie diese aktivieren, erfahren Sie im vorhergehenden Abschnitt 3.4.

3.5.2 Beispiel einer Verbindung



Abbildung 10: Einfache CAN-Verbindung

In diesem Beispiel wird der PCAN-USB Pro FD-Adapter mit einem Steuergerät durch ein Kabel verbunden, das an beiden Enden mit 120 Ohm terminiert ist.



3.5.3 Maximale Buslänge

High-Speed-CAN-Netzwerke können bis zu 1 Mbit/s übertragen. Die maximale Buslänge ist vor allem abhängig von der Übertragungsrate.

Die folgende Tabelle zeigt die maximal mögliche CAN-Buslänge bei verschiedenen Übertragungsraten:

Übertragungsrate	Buslänge
1 Mbit/s	40 m
500 kbit/s	110 m
250 kbit/s	240 m
125 kbit/s	500 m
50 kbit/s	1,3 km
25 kbit/s	2,5 km

Die hier aufgeführten Werte sind anhand eines idealisierten Systems errechnet worden und können von der Realität abweichen.

Hinweis: Für CAN FD gelten trotz der höheren Datenbitrate die gleichen maximalen Buslängen wie für CAN. Die Abhängigkeit basiert auf der Bitrate während der Arbitrierung, die Nominalbitrate genannt wird. Diese kann bei CAN FD bis zu 1 Mbit/s annehmen.

4 Betrieb

4.1 Status-LEDs

Zur Anzeige von Betriebszuständen hat der PCAN-USB Pro FD-Adapter mehrere LEDs.

PEA



Abbildung 11: Anordnung der LEDs auf dem Gehäuse

LED	Status	Bedeutung
USB	Grün leuchtend	Es besteht eine High-Speed-USB-Verbindung (USB 2.0) mit einem Computer.
	Grün blinkend	Auf der High-Speed-USB-Verbindung (USB 2.0) findet Kommunikation statt.
	Orange leuchtend	Es besteht eine Full-Speed-USB-Verbindung (USB 1.1) mit einem Computer.
		Der PCAN-USB Pro FD-Adapter befindet sich im Suspend-Zustand (nur Spannungsversorgung über das USB-Kabel, z. B. bei Computer- Standby).
	Orange blinkend	Auf der Full-Speed-USB-Verbindung (USB 1.1) findet Kommunikation statt.



LED	Status	Bedeutung		
CAN1/2	Grün leuchtend	Die CAN-Schnittstelle ist initialisiert. Es besteht eine Verbindung zu einem Treiber des Betriebssystems.		
	Grün langsam blinkend	Eine Softwareanwendung ist mit der CAN- Schnittstelle verbunden.		
	Grün schnell blinkend	Es werden Daten über den angeschlossenen CAN-Bus übertragen.		
	Rot schnell blinkend	Während der Übertragung von CAN-Daten tritt ein Fehler auf, zum Beispiel OVERRUN oder BUSHEAVY.		
LIN1/2	Grün leuchtend	Es besteht eine Verbindung zu einem Treiber des Betriebssystems.		
	Grün langsam blinkend	Die LIN-Schnittstelle ist mit gültiger Bitrate initialisiert. Eine Softwareanwendung ist mit der LIN-Schnittstelle verbunden.		
	Grün schnell blinkend	Es werden Daten über den angeschlossenen LIN-Bus übertragen.		

4.2 USB-Verbindung trennen

Unter Windows wird das Symbol zum sicheren Entfernen der Hardware für den PCAN-USB Pro FD-Adapter nicht verwendet. Sie können den Adapter ohne Vorbereitung vom USB-Anschluss des Computers abziehen.

4.3 Mehrere PCAN-USB Pro FD-Adapter unterscheiden

Sie können mehrere PCAN-USB Pro FD-Adapter gleichzeitig an einem Computer betreiben. Das mitgelieferte Programm PCAN-View ermöglicht die Vergabe von Geräte-IDs, um die Adapter in einer Softwareumgebung unterscheiden zu können. Nähere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 5.1.3 Seite 29.



5 Software und API

Dieses Kapitel behandelt die mitgelieferte Software PCAN-View und PLIN-View Pro sowie die Programmierschnittstellen PCAN-Basic und die PLIN-API.

5.1 Monitor-Software PCAN-View

PCAN-View ist eine einfache Windows-Software zum Betrachten, Senden und Aufzeichnen von CAN- und CAN-FD-Nachrichten.

Hinweis: Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung von PCAN-View mit einem CAN-FD-Adapter.



Abbildung 12: PCAN-View für Windows



So starten und initialisieren Sie PCAN-View:

1. Öffnen Sie **PCAN-View** über das Windows-Startmenü.

Das Dialogfenster Connect erscheint.

	×
PCAN-View / OU	
Available PCAN hardware:	
PCAN-USB FD: Device 30h	
PCAN-USB Pro FD: Device 1228EB0h, Channel 2	
<u>Clock Frequency:</u> <u>Nominal Bit rate:</u> Data Bit rate:	
24 MHz V 1 MBit/s V 2 MBit/s V	
Filter settings	
Standard r and all T Trr all	
O Extended	
Listen-only mode OK Cancel	

Abbildung 13: Auswahl der Hardware und Parameter

- 2. Wählen Sie das gewünschte Interface aus der Liste.
- 3. Bestimmen Sie die **Clock-Frequenz**. Die im Folgenden wählbaren Bitraten basieren auf dieser Einstellung.
- Wählen Sie in dem Drop-down-Menü die Nominal Bitrate (max. 1 Mbit/s) aus, die für die Arbitrierungsphase verwendet wird.
- 5. Klicken Sie auf die Checkbox Daten-Bitrate.
- Wählen Sie in dem Drop-down-Menü eine Daten-Bitrate aus. Diese bestimmt die höhere Übertragungsgeschwindigkeit für die Datenfelder eines CAN-Frames.

Hinweis: Beide Bitraten müssen mit denen der anderen Teilnehmer am CAN-Bus übereinstimmen.



✓ Tipp: Klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche (), wenn Sie benutzerdefinierte Bitraten festlegen möchten.

- 7. Unter **Filtereinstellungen** können Sie den Bereich der zu empfangenden CAN-IDs einschränken, entweder für Standard-Frames (11-Bit-IDs) oder Extended-Frames (29-Bit-IDs).
- Aktivieren Sie den Listen-Only-Modus, falls Sie nicht aktiv am CAN-Verkehr teilnehmen und nur beobachten möchten. Dadurch wird auch eine unbeabsichtigte Störung einer unbekannten CAN-Umgebung (zum Beispiel bei unterschiedlichen Übertragungsraten) vermieden.
- Bestätigen Sie abschließend die Angaben im Dialogfenster mit OK. Das Hauptfenster von PCAN-View erscheint (siehe Abbildung 14).



5.1.1 Registerkarte Senden/Empfangen

i na	PCAN-View							-		×
P ^e	🖴 🕂 🔗 🗞 🛶 🔯 🐼 🕼 👘 🛑 II 🔳 😮 🖫									
Eile	<u>C</u> AN <u>E</u> dit <u>T</u> ransm	nit ⊻iew T <u>r</u> a	ace <u>H</u> elp							
	Receive / Transmit	🚥 Trace 🛛 😽	PCAN-USB	Pro FD 🛛 💀 Bus Load 🛛 🛕 Error	Generator					
	CAN-ID	Туре	Length	Data		Cycle Tim	e	Count		
υ	18F00100h 28 28 22 62 1D 2A 65 74 6A 72 65 30 39 35 75 39 30 33 100,5 114 75 34 38 85 68 11 73 68 64 6E A8 73 18 76 5E 73 70									
Receiv	18F00200h	FO 868	64	3A 39 37 35 F3 68 77 63 33 77 6 62 3E 32 11 1F 35 38 32 33 7A 3 35 68 6A 6B 6C 6E 58 36 6A 6C 6 35 30 39 59 30 44 34 37 39 32 3 38 37 3C 11	A 39 37 35 F3 68 77 63 33 77 65 21 16 6F 65 55,0 304 12 35 23 11 1F 35 38 23 33 7A 35 30 22 00 37 58 66 A68 66 56 58 36 6A 66 68 34 36 65 18 15 30 39 59 30 44 34 37 39 32 37 11 86 37 39 18 73 50 11					
	CAN-ID	Туре	Length	Data	Cycle Time	Count	Trigger	Co	nment	
L.	17F00100h	F0 888	32	41 A4 47 61 6F 73 69 66 61 69 73 D6 68 61 A0 73 D9 68 66 70 61 73 69 66 6F 61 70 69 C8 66 65 35	25	394	Time			
Transmi	17F00200h	FO 885	64	3A 2B 23 71 35 6F 33 32 35 6F 35 6F 33 6C 73 61 2B 73 76 76 2C E4 F6 64 73 61 2C 7A 33 35 70 6F B4 35 6F 33 2B 36 35 B4 DF 6F 3A DF F3 65 6F C6 C6 4 73 67 6B E4 77 53 77 7A 7E 41 44	₹ 50	180	Time			
0	Connected to hardware F	PCAN-USB Pro I	FD, Channel 1	⊷ Bit rate: 1 MBit/s / 2 MBit/s S	Status: OK		Ove	erruns: O	QXmti	=ull: 0 _{.1}

Abbildung 14: Registerkarte Senden/Empfangen

Die Registerkarte **Senden/Empfangen** ist das zentrale Element von PCAN-View. Sie enthält jeweils eine Liste der empfangenen und der Sendenachrichten. Die Darstellung der Daten erfolgt standardmäßig im Hexadezimalformat.

- So senden Sie eine CAN-FD-Nachricht mit PCAN-View:
 - Wählen Sie den Menübefehl Senden > Neue Botschaft (alternativ addr Einfg).

Das Dialogfenster Neue Sendebotschaft erscheint.

New Transmit Message		×
ID: (hex) Length: 18F00500 64 ∨ Cycle Time: 100 Paused	Data: (her) 11 AA, BB CC DD EE FF 11 0 1 2 3 4 5 6 7 Mersage Type ✓ Extended Frame ✓ CAN FD Remote Request ✓ Bit Rate Switch	
C <u>o</u> mment:		
	OK Cancel 🕜 <u>H</u> el	ρ

Abbildung 15: Dialogfenster Neue Sendebotschaft



- Um eine CAN-FD-Nachricht zu definieren, aktivieren Sie die Checkbox CAN FD. Damit können Sie eine Länge von maximal 64 Datenbytes einstellen.
- Geben Sie die ID, die Daten-Länge in Bytes und die Daten der neuen CAN-Nachricht ein. Klicken Sie bei einer Datenlänge von mehr als 8 Datenbytes auf und geben Sie die Daten im Editor ein.

Hinweis: Seit der Programmversion 4 von PCAN-View heißt das Feld nicht mehr DLC, sondern Länge. Letztere spiegelt die tatsächliche Datenlänge wieder.

- Geben Sie im Feld Zykluszeit an, ob die Nachricht periodisch oder manuell gesendet werden soll. Für periodisches Senden tragen Sie einen Wert größer 0 ein. Für manuelles Senden tragen Sie den Wert 0 ein.
- 5. Aktivieren Sie die Checkbox **Bit Rate Switch**, damit die Daten einer CAN-FD-Nachricht mit der Daten-Bitrate übertragen werden.
- 6. Bestätigen Sie die Angaben mit OK.

Die fertige Sendenachricht erscheint auf der Registerkarte **Senden/Empfangen**.

 Senden Sie ausgewählte Sendenachrichten manuell mit dem Menübefehl Senden > Senden (alternativ Leertaste). Der manuelle Sendevorgang erfolgt bei periodisch gesendeten CAN-Nachrichten zusätzlich.

Tipp: Über den Menüpunkt **Datei** > **Speichern** können die aktuellen Sendenachrichten in einer Liste abgespeichert und später zur Wiederverwendung geladen werden.



5.1.2 Registerkarte Trace

🃸 PCAN-Vie											×
n	🔗 🔏 🗲 🏷	3 🖾	Xē			2 🐻					
File CAN	Edit Transmit	View Tr	ace Help								
	(T) (T)			r 0	-	Ar	a				
💻 Receive	7 Iransmit 📖 I	race	PCAN-USB P	roFU	W Bus Load	Erro	r Generator				
Paused	2,4627 s	0,24 %	🖒 Ring Buffe	r R×	: 95	Tx: 148	Status: 0	Errors: 0			
Time	CAN-ID	Rx/Tx	Туре	Length	Data						^
2,2787	18F00200h	Rx	FD, BRS	64	3A 39 37 35 F	3 68 77 63 3	3 77 65 21 16 6F 65	62 3E 32 11 1F 35 38	32 33 7A 35 3	0 32 00	
2,2871	17F00100h	Tx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 6	F 73 69 66 6:	l 69 73 D6 68 61 A0	73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	
2,2891	17F00200h	Tx	FD, BRS	64	3A 2B 23 71 3	IS 6F 33 32 35	5 6F 35 6F 33 6C 73	61 2B 73 76 76 2C E	ŧ F6 64 73 61 :	2C 7A 33	
2,3124	17F00100h	Τx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 6	F 73 69 66 6	69 73 D6 68 61 A0	73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	
2,3131	18F00200h	Rx	FD, BRS	64	3A 39 37 35 F	3 68 77 63 3	3 77 65 21 16 6F 65	62 3E 32 11 1F 35 36	32 33 7A 35 3	0 32 00	
2,3374	17F00100h	Tx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 6	F 73 69 66 6	l 69 73 D6 68 61 A0	73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	
2,3394	17F00200h	Tx	FD, BRS	64	3A 2B 23 71 3	IS 6F 33 32 35	5 6F 35 6F 33 6C 73	61 2B 73 76 76 2C E	ŧ F6 64 73 61 ;	2C 7A 33	
2,3480	18F00200h	Rx	FD, BRS	64	3A 39 37 35 F	3 68 77 63 33	3 77 65 21 16 6F 65	62 3E 32 11 1F 35 38	32 33 7A 35 3	0 32 00	
2,3625	17F00100h	Tx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 6	F 73 69 66 6	l 69 73 D6 68 61 A0) 73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	
2,3700	18F00100h	Rx	FD, BRS	32	62 1D 2A 65	74 6A 72 65 3	0 39 35 75 39 30 33	3 75 34 38 85 68 11 7	3 6B 64 6E A8	73 1B 76	
2,3832	18F00200h	Rx	FD, BRS	64	3A 39 37 35 F	3 68 77 63 3	3 77 65 21 16 6F 65	62 3E 32 11 1F 35 38	32 33 7A 35 3	0 32 00	
2,3875	17F00100h	Tx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 e	F 73 69 66 6:	l 69 73 D6 68 61 A0	73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	
2,3895	17F00200h	Tx	FD, BRS	64	3A 2B 23 71 3	IS 6F 33 32 35	5 6F 35 6F 33 6C 73	61 2B 73 76 76 2C E	4 F6 64 73 61 :	2C 7A 33	
2,4127	17F00100h	Tx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 e	F 73 69 66 6:	l 69 73 D6 68 61 A0	73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	
2,4183	18F00200h	Rx	FD, BRS	64	3A 39 37 35 F	3 68 77 63 3	3 77 65 21 16 6F 65	62 3E 32 11 1F 35 38	32 33 7A 35 3	0 32 00	
2,4377	17F00100h	Tx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 6	F 73 69 66 6	l 69 73 D6 68 61 A0	73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	
2,4387	17F00200h	Tx	FD, BRS	64	3A 2B 23 71 3	IS 6F 33 32 35	5 6F 35 6F 33 6C 73	61 2B 73 76 76 2C E	ŧ F6 64 73 61 :	C 7A 33	
2,4534	18F00200h	Rx	FD, BRS	64	3A 39 37 35 F	3 68 77 63 3	3 77 65 21 16 6F 65	62 3E 32 11 1F 35 38	32 33 7A 35 3	0 32 00	
2,4627	17F00100h	Τx	FD, BRS	32	41 A4 47 61 e	F 73 69 66 6:	L 69 73 D6 68 61 A0) 73 D9 68 66 70 61 7	3 69 66 6F 61	70 69 C8	• 🗸
🥪 Connected	I to hardware PCAN	I-USB Pro	FD, Channel 1 🔹	😌 Bit i	rate: 1 MBit/s .	2 MBit/s	Status: OK		Overruns: 0	QXmtF	ull: 0 .:

Abbildung 16: Registerkarte Trace

Über die Registerkarte **Trace** kann der Tracer (Datenlogger) von PCAN-View verwendet werden, um die Kommunikation eines CAN-Busses aufzuzeichnen. Während der Aufnahme werden die Nachrichten in den Arbeitsspeicher des PCs zwischengespeichert. Anschließend können diese dann in einer Datei gesichert werden.

Der Tracer läuft entweder im Linearpuffer- oder im Ringpuffermodus. Im Linearpuffermodus wird die Aufnahme gestoppt, sobald der Puffer vollständig gefüllt ist. Im Ringpuffermodus wird die älteste Nachricht durch eine neue Nachricht überschrieben, sobald der Puffer voll ist.



5.1.3 Registerkarte PCAN-USB Pro FD



Abbildung 17: Registerkarte PCAN-USB Pro FD

Auf der Registerkarte **PCAN-USB Pro FD** werden verschiedene Informationen zu der Hardware wie zum Beispiel die aktuelle Firmware-Version angegeben. Zudem können Sie dem Adapter eine Geräte-ID zuweisen. Damit kann er beim parallelen Betrieb mehrerer PCAN-USB Pro FD-Adapter an einen Computer eindeutig identifiziert werden.

Zur Identifikation eines PCAN-USB Pro FD-Adapters wechseln Sie zunächst zum Dialogfenster für die Auswahl der Hardware von PCAN-View (Abbildung 13 Seite 26). In der Liste Verfügbare PCAN-Hardware und PCAN-Netze können Sie bei jedem USB-Adapter mit einem Rechts-Klick den Befehl "Identifizieren" ausführen. Dadurch blinkt die LED des entsprechenden Adapters kurzzeitig auf.

CAN FD ISO-mode

Der in der ISO 11898-1 definierte CAN-FD-Standard ist nicht kompatibel zum ursprünglichen Protokoll. PEAK-System berücksichtigt diesen Umstand und stellt beide Protokollausführungen in den CAN-FD-Interfaces zur Verfügung.



Über die Schaltfläche **Disable** / **Enable** schalten Sie auf das im Umfeld verwendete CAN-FD-Protokoll um ("Non-ISO" oder "ISO").

5.1.4 Registerkarte Buslast



Abbildung 18: Registerkarte Buslast

Auf der Registerkarte **Buslast** wird die aktuelle Buslast des verbundenen CAN-Kanals sowie deren Verlauf über die Zeit zusammen mit statistischen Informationen angezeigt. Die Buslast eines CAN-Busses spiegelt die Auslastung der Übertragungskapazität wieder.



5.1.5 Registerkarte Fehler-Generator



Abbildung 19: Registerkarte Fehler-Generator

Über die Registerkarte **Fehler-Generator** kann zu Testzwecken die Kommunikation auf dem CAN-Bus durch 6 aufeinander folgende dominante Bits gestört werden. Es findet eine Verletzung des CAN-Protokolls auf dem CAN-Bus statt, die durch angeschlossene CAN-Knoten als Fehler erkannt werden muss.

Sie können mit dem Fehler-Generator CAN-Frames auf eine von zwei Arten zerstören:

- ein Mal nach Aktivierung
- wiederholt in bestimmten Abständen bezogen auf eine CAN-ID

Der Bereich **Einzelnen Frame zerstören** bezieht sich auf den nächsten CAN-Frame, der nach der Aktivierung der Funktion vom PCAN-USB Pro FD-Adapter erkannt wird.



So können Sie einen einzelnen CAN-Frame zerstören:

- Geben Sie im Feld **Bit-Position** an, ab welcher Bit-Position innerhalb des CAN-Frames der Fehler erzeugt werden soll. Bei der Zählung werden auch Stuff-Bits berücksichtigt.
- 2. Bestätigen Sie die Angaben mit Jetzt.

Der nächste empfangene oder gesendete CAN-Frame wird ab der gewählten Bit-Position zerstört.

Der Bereich **Mehrere Frames zerstören** bezieht sich auf eine CAN-ID, deren Frames in bestimmten Abständen zerstört werden soll.

So können Sie mehrere CAN-Frames zerstören:

- 1. Geben Sie die **CAN-ID** des CAN-Frames an, der zerstört werden soll.
- Geben Sie im Feld **Bit-Position** an, ab welcher Bit-Position innerhalb des CAN-Frames der Fehler erzeugt werden soll. Bei der Zählung werden auch Stuff-Bits berücksichtigt.
- 3. Unter **Anzahl zu ignorierender Frames** geben Sie die Anzahl der CAN-Frames mit der gegebenen CAN-ID an, die ignoriert werden sollen, bevor ein CAN-Frame zerstört wird.
- 4. Unter **Anzahl zu zerstörender Frames** geben Sie die Anzahl der CAN-Frames mit der gegebenen CAN-ID an, die in Folge zerstört werden sollen.
- 5. Bestätigen Sie die Angaben mit **Anwenden**, um den Fehler-Generator zu aktivieren.
- 6. Beenden Sie die Zerstörung weiterer CAN-Frames mit **Deaktivieren**.



5.1.6 Statuszeile

🧟 Connected to hardware PCAN-USB Pro FD, Channel 1 (Nominal 500 kBit/s, Data 10 MBit/s) 🚓 🛛 Status: Error Active 👘 Overruns: 0 | QXmtFull: 0

Abbildung 20: Anzeige in der Statuszeile

Die Statuszeile enthält Informationen zur aktuellen CAN-Verbindung, zu Fehlerzählern (Overruns, QXmtFull) und Fehlermeldungen.

Weitere Informationen zur Benutzung von PCAN-View finden Sie in der Hilfe, die Sie im Programm über das Menü **Hilfe** oder die Taste **F1** erreichen.



5.2 LIN-Monitor PLIN-View Pro für Windows

PLIN-View Pro für Windows ist ein Anzeige- und Überwachungsprogramm für LIN-Nachrichten.



Abbildung 21: PLIN-View Pro für Windows

- **Hinweis:** PLIN-View Pro ist ausschließlich für die Verwendung mit dem PCAN-USB Pro (FD) vorgesehen.
 - So starten und initialisieren Sie PLIN-View Pro:
 - 1. Wählen Sie im Windows-Start-Menü oder auf der Windows-Start-Seite **PLIN-View Pro** aus.

Das Dialogfenster für die Auswahl der LIN-Hardware sowie die Einstellung der LIN-Parameter erscheint.



onnect to				— ×
2		-Vie	wΡ	ro
Hardware:				
Туре		Device	Channel	Mode
PCAN-US	8 Pro	1	1	None
PCAN-US	B Pro	1	2	None
Mode: Bit rate:	Master 19200			Ŧ
Bit rate de	etection			
Timeout	4000	×	ns De	tect
	ant		01.	Count

Abbildung 22: Auswahl der LIN-Hardware und -Parameter

- Wählen Sie aus der Liste Hardware den gewünschten LIN-Anschluss aus.
- Bestimmen Sie aus der Drop-down-Liste Mode die Betriebsart, die am LIN-Anschluss verwendet werden soll.
- 4. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste **Bit rate** die Übertragungsrate, die von allen Teilnehmern am LIN-Bus verwendet wird.
- Sollten Sie die Übertragungsrate für einen angeschlossenen LIN-Bus nicht kennen, können Sie diese unter der Funktion Bit rate detection automatisch ermitteln lassen.

Im Feld **Timeout** legen Sie die Zeit fest, die maximal auf eine Antwort von der Hardware gewartet wird, bis das Timeout eintritt. Bestätigen Sie anschließend mit **Detect**.

Hinweis: Der LIN-Kanal, bei dem die Bit rate detection ausgeführt werden soll, darf nicht initialisiert sein (keine Verbindung zu einer Software).

> Wurde eine Bitrate erfolgreich ermittelt, wird diese automatisch in der Auswahlliste **Bit rate** angezeigt.



 Bestätigen Sie abschließend die Angaben im Dialogfenster mit OK. Das Hauptfenster von PLIN-View Pro erscheint (siehe Abbildung 23).

5.2.1 Registerkarte Receive/Transmit oder Receive/Publisher

😤 PL	IN-Slave with PCAN-U	JSB Pro 2.1	Jdf - PUN													• X
Eile	LIN Transmit	Nodes	Schedule	s Tr <u>a</u> ce T <u>g</u> ols <u>H</u>	ielp											
	ધ - 🛃 📲 🥠 -	+ 🖬 🧯) 88 EE	3 3												_
58	8 2 1 b H H H H 4 2 4 4															
Recei	PCAN USB PBD: Tables															
	lue.											Global frame Tab	de .			-
	10	Length	Usta			Period	Count	Direction	CSI	Cne	. Errors	10	Bro	Direction	Leo	Chackour *
	Control_xxx_LIN	2	Dout	_0 = ON		15	3290	Publisher	ennanceo	030	0.8.	00b	015	Dirabled	2	Enhance
			Dout	_1 = ON 2 = ON								01h	Clh	Disabled	2	Enhance
			Dout	_3 = ON								Error_Status_x	-42h	Subseri	2	Enhance
			Dout	1_0 = OFF								Status_coc_LIN	03h	Subscri	8	Enhance
			Dout	1_2 = 077								Control you IIN	C4n 85h	Publisher	2	Inhance
			Doug	Carola								06h	06h	Disabled	2	Enhance
٩,	02h	2	FC 78			75	3289	Subscriber	Enhanced	41h	0.k.	Status_000_LEN	47h	Subscri	8	Enhance
.e	07h Status xxx LIN	8	= 47 B8 LowS	BFC FF 3F C4 B1 6A ideFault = 00h		75	3289	Subscriber	Enhanced	98h	0.k.	03h	03h	Disabled	2	Enhance
ĕ			Highs	SideFault1 = 00h								03h	49h	Disabled	2	Enhance
			Din 0	adeFault2 = UUN								0Rh	ODD:	Disabled	2	Enhance
			Din	L = OFF								0Ch	4Ch	Disabled	2	Enhance
			Din	B = OFF								0Dh	0Dh	Disabled	2	Enhance
			Din_4 Node	I = OFF Frror = OK								0Eh	8Eh	Disabled	2	Enhance
			Ain_0	= 19,6 Volt								0Fh 4	CEh	Dirabled	2	Enhance
			Ain_2	= 10,6 Volt												
												Properties				
												Frame Definition	"Error_S	tatus_00_L1	e .	-
	ID		Length	Data			Cour	t Directio	in		CST	21 21 📖				
	05h		2	E0 10			30	Publishe	r		Enhanced	Changeable				*
	Control_xxx_LIN			Doutt_0 = ON Doutt_1 = ON								Checksum Typ	e	Enhance	8	
+		Doutt_2 = ON							Direction		Subscrib	er 🛛				
3				DoutH_0 = OFF								Event Frame		No		
USI		DoutH_1 = OFF DoutH_2 = OFF							Unconditiona	ID	Error Sta	hus yay	IN			
rai	Douth_3 = OFF									E ReadOnly						
F	osh		2	100 OF			29	Publishe	ır.		Enhanced	ID		02h		
												Protected ID		42%		-
												Checksum Type				
												Defines the type	for the	checksum ca	iculation	n of the
		-	_			_	_	_	_	_	,					
Conn	Connected to PCAN-USB Pro (1920) Channel 1 Mode: Master Bus: Steep Overruns: I															

Abbildung 23: Registerkarte Receive/Transmit

Die Registerkarte **Receive/Transmit** oder **Receive/Publisher** ist das zentrale Element von PLIN-View Pro. Sie enthält jeweils eine Liste der empfangenen und der gesendeten LIN-Frames. Sind Sie als LIN-Master angemeldet, erscheint Receive/Transmit. Als Master können Sie einen Frame auf den LIN-Bus senden. Sind Sie als LIN-Slave angemeldet, erscheint Receive/Publisher. Im Slave-Modus können Sie keine Frames senden.

Wenn der Master Daten von einem Slave anfordert, kann er diese in dem LIN-Frame veröffentlichen. In der Global Frame Tabelle sind alle definierten LIN-Frame-Einträge hinterlegt, die mit dem PCAN-USB Pro FD einstellbar sind. Um einen LIN-Frame zu senden,



müssen Sie die zugrunde liegende Frame-Definition in den Eigenschaften anpassen.

So senden Sie einen LIN-Frame mit PLIN-View Pro:

- 1. Wählen Sie aus der Global Frame Tabelle einen Frame aus.
- 2. Ändern Sie die Eigenschaft Checksum Type in Enhanced oder Classic.
- 3. Ändern Sie die Eigenschaft Direction in Publisher.
- Wählen Sie den Menübefehl Transmit > New Frame (alternativ [™]).

Das Dialogfenster New frame erscheint.



Abbildung 24: Dialogfenster New frame

- 5. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste **ID** den Frame aus, der gesendet werden soll.
- 6. Geben Sie im Feld **Data** die Daten des LIN-Frames ein.
- 7. Bestätigen Sie die Angaben mit **OK**.
- Senden Sie den ausgewählten Frame mit dem Menübefehl Transmit > Send (alternativ Leertaste).



Hinweis: Sie können ebenfalls Schedule-Tabellen verwalten und ausführen. Weiterhin können Sie LDF-Dateien öffnen und mit deren Informationen Schedule-Tabellen verwalten, die Daten symbolisch darstellen, validieren oder bearbeiten.

Tipp: Um die Arbeit mit der Global Frame Table, der Transmitoder Publisher-Liste und den Schedule-Tabellen, sowie das symbolisierte Arbeiten mit LDF-Dateien zu vereinfachen, können Sie diese in PLIN-Projekt-Dateien über den Menüpunkt **Datei > Speichern** speichern und später wiederverwenden.

5.2.2 Registerkarte Trace

PLIN-Slave	e with PCAN-USB											×
Eile LIN	Publish No.	des Sc	hedules	Trace Tools Help								
n 😢 - L	🚽 🚳 🤞 🔸	b 10		🔉 🔒 🥔								
Be de lib	-	h 14 -	A. A.									
20 M P	Trace	e	8.0						DOM USB DDD TH	las		
ecenes nor	ising inter								Schedule Table Drain of	andule" (Roor	ind	
lecording	21,2598 s	833 Fr	ames	C:\Users\Michaelr\Docum	ents\PLIN-Slave v	with PCAN-US	B Pro 2.1.ltrc		-	regard from		
Time	Direction	ID	Length	Data	Checksum	CST	Errors	*	ID ID	Denty	Slot type	Re
20.5249	Subscriber	02	2	EC 7E	41	Enhanced			Control_coc_LIN	25	Uncondi.	~
20.5499	Subscriber	07	8	47 88 FC FF 3F CS 81 6A	98	Enhanced			Error_Status_xxx_LIN	25	Uncondi.	<
20.5749	Publisher	05	2	F0 10	89	Enhanced			Status_xxx_LDN	25	Uncondi.	- 41
20 5999	Subcriber	02	2	EC 7E	41	Enhanced						
20.6249	Subscriber	07		47 88 FC FF 3F C4 81 64	98	Enhanced						
0.6499	Dublisher	05	2	F0 10	89	Enhanced						
0.6749	Subscriber	02	2	EC 7E	41	Enhanced						
0.6000	Subscriber	07		47 BB EC EE 3E CS B1 66	94	Enhanced						
0 7249	Rublisher	05	2	F0 10	89	Enhanced						
7499	Subscriber	02	2	EC 7E	41	Enhanced						
0 7749	Subcoriber	07	÷	47 BR EC EE 3E CS B1 66	91	Enhanced						
7000	Rublisher	05	2	F0 10	89	Enhanced						
0.0040	Publisher		-	EC 76	41	Enhanced						
0,0249	Subcorber	07	÷	47 B9 EC EE 3E CE B1 69	98	Enhanced						
0.0749	Rublicher	05	2	E0 10	09	Enhanced						
2,0747	Publisher	00	-	EC 10	41	Enhanced						
0240	Subscriber	07	-	47.89.50.55.35.05.81.65	94	Enhanced				.00		
0.0400	Dublish as	~		47 00 TCTT 31 C3 01 04		Cohered						
2,2422	Fubisiter	05	-	E0 10	07	Enhanced			Properties			
0,7747	Subscriber	02	-	47.88.50.55.35.05.81.45	41	Enhanced			Schedule Table "main_sch	edule"		
5,99999	Subscriber	07	÷.	47 B0 FC FF 3F C5 B1 6A	30	Enhanced			ETAL I FOR			
0249	Publisher	05	-	E0 10	0.9	Enhanced			2 Z +			
0740	Subscriber	02	-	47 BB FC FF 3F CF B1 44	41	Enhanced			Changeable			
,0749	Subscriber	07		47 86 FC FF 3F C3 81 64	20	Enhanced			Event Table	No		
1,0999	Publisher	05	-	60 10	0.9	Enhanced			Name	main_sche	edule	
1,1249	Subscriber	02	-	12 00 00 00 00 00 01 00	41	Enhanced			E ReadOnly			
1,1977	Subscriber		°.	47 88 PC PP 3P C6 81 64	70	Ennanceo			Complete Time	75		
1,1749	Publisher	05	-	60 10	09	Enhanced			Entry Count	3		
1,1999	Subscriber	02	-	12 00 00 00 00 00 01 04	41	Enhanced						
1,2249	Subscriber		°.	47 88 PC PF 3P C5 81 6A	76	Enhanced						
1,0499	rouister	05	-	CO 10	07	cimañoeo						
1,2749	Subscriber	02	4	ru /r	41	Ennanced		E	Nume			
2,2998	Subscriber	-07	•	47 86 PC PF 3F C5 81 6A	76	crimanoed			Define: the name of the	Schedule tab	ia.	
									Dennes ore name of the	Schoole (ap		

Abbildung 25: Registerkarte Trace

Über die Registerkarte **Trace** kann der Tracer (Datenlogger) von PLIN-View Pro verwendet werden, um die Kommunikation eines LIN-Busses aufzuzeichnen und darzustellen.

Beim Starten des Tracers erscheint das Dialogfenster **Speichern unter**. Tragen Sie einen Dateinamen ein, unter dem die Aufzeich-

PEAK

nung gespeichert werden soll. Die Aufzeichnung der Daten wird dauerhaft ausgeführt, bis der LIN-Tracer gestoppt wird oder der Speicherplatz auf dem ausgewählten Medium nicht mehr ausreicht.

Im oberen Bereich der Registerseite befindet sich eine Zeile, in der verschiedene Informationen zum Tracer-Status ausgegeben werden: Der aktuelle Status des LIN-Tracers, die komplette Laufzeit die der Tracer läuft und aufzeichnet, die Anzahl der aufgezeichneten LIN-Frames und der Dateiname in der die Aufzeichnung gespeichert wird.

5.2.3 Statuszeile

Connected to PCAN-USB Pro (19200) Channel: 1 Mode: Master Bus: Active Overruns: 0

Abbildung 26: Anzeige in der Statuszeile

Die Statuszeile zeigt Informationen über die aktuelle LIN-Hardware, den verbundenen LIN-Kanal, den Modus in dem gearbeitet wird, den Status des LIN-Busses (Active/Sleep) und einen Zähler der nicht gesendeten oder gelesenen LIN-Frames (Overruns).

Weitere Information zur Benutzung von PLIN-View Pro finden Sie in der Hilfe, die Sie im Programm über das Menü **Hilfe** oder die Taste F1 erreichen.



5.3 Eigene Programme mit PCAN-Basic anbinden ab Version 4



Abbildung 27: PCAN-Basic

Auf der mitgelieferten DVD finden Sie im Verzeichniszweig Develop Dateien der Programmierschnittstelle PCAN-Basic. Diese API stellt grundlegende Funktionen für die Anbindung eigener Programme an die CAN- und CAN-FD-Interfaces von PEAK-System zur Verfügung und kann für folgende Betriebssysteme verwendet werden:

- Windows 10, 8.1, 7 (32/64-Bit)
- Windows CE 6.x (x86/ARMv4)
- Linux (32/64-Bit)



Die API ist betriebssystemübergreifend konzipiert. Dadurch können Softwareprojekte mit wenig Aufwand zwischen den Plattformen portiert werden. Für alle gängigen Programmiersprachen stehen Beispiele zur Verfügung.

PCAN-Basic unterstützt ab Version 4 den neuen Standard CAN FD (CAN with Flexible Data Rate), der sich vor allem durch höhere Bandbreiten bei der Datenübertragung auszeichnet.

5.3.1 Leistungsmerkmale von PCAN-Basic

- API zur Entwicklung von Anwendungen mit CAN- und CAN-FD-Anbindungen
- Zugriff auf die CAN-Kanäle eines PCAN-Gateways über den neuen Gerätetyp PCAN-LAN
- Unterstützt die Betriebssysteme Windows 10, 8.1, 7 (32/64-Bit), Windows CE 6.x und Linux (32/64-Bit)
- Gleichzeitig können eine eigene und mehrere Applikationen von PEAK-System auf einem physikalischem Kanal betrieben werden
- Anwendung einer einzigen DLL f
 ür alle unterst
 ützten Hardware-Typen
- Nutzung von bis zu 16 Kanälen pro Hardware (abhängig von dem verwendeten PEAK-CAN-Interface)
- Einfaches Umschalten zwischen den Kanälen einer PCAN-PC-Hardware
- Treiberinterne Pufferung von 32.768 Nachrichten pro CAN-Kanal
- Genauigkeit der Zeitstempel von empfangenen Nachrichten bis zu 1 µs (abhängig von dem verwendeten PEAK-CAN-Interface)
- Unterstützung der PEAK-System Trace-Formate Version 1.1 und 2.0 (für CAN-FD-Anwendungen)

 Zugriff auf spezielle Hardwareparameter wie beispielsweise Listen-Only-Mode

PEAK

- Benachrichtigung der Applikation über Windows-Events beim Empfang einer Nachricht
- Erweitertes System für Debuggingoperationen
- Mehrsprachige Debuggingausgabe
- Ausgabesprache abhängig vom Betriebssystem
- Definition eigener Debugging-Information möglich

Tipp: Eine Übersicht der API-Funktionen finden Sie in den Header-Dateien. Ausführliche Informationen zur PCAN-Basic-API befinden sich auf der mitgelieferten DVD in den Text- und Hilfedateien (Dateien .txt und .chm).

5.3.2 Prinzipbeschreibung der API

Die PCAN-Basic API ist die Schnittstelle zwischen der Benutzeranwendung und dem Gerätetreiber. Unter Windows-Systemen wird die Programmbibliothek als Dynamic Link Library (DLL) bezeichnet.

Der Zugriff auf das CAN-Interface ist in drei Phasen unterteilt:

- 1. Initialisierung
- 2. Interaktion
- 3. Abschluss

Initialisierung

Ein CAN-Kanal muss vor der Benutzung initialisiert werden. Dafür werden die Funktionen CAN_Initialize bei CAN und CAN_InitializeFD bei CAN FD verwendet. Abhängig vom Typ der CAN-Hardware können bis zu 16 CAN-Kanäle gleichzeitig geöffnet werden. Bei erfolgreicher Initialisierung steht der CAN-Kanal zur Verfügung. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

Interaktion

Zum Lesen und Schreiben von Nachrichten stehen die Funktionen CAN_Read und CAN_Write sowie CAN_ReadFD und CAN_WriteFD zur Verfügung. Es können zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B. die Einrichtung von Nachrichtenfiltern zur Beschränkung auf bestimmte CAN-IDs oder das Versetzen des CAN-Controllers in den Listen-Only-Modus.

PFA

Bei Empfang von CAN-Nachrichten werden Ereignisse zur automatischen Benachrichtigung einer Anwendung (Client) verwendet. Das bietet folgende Vorteile:

- Die Reaktionszeit bei Empfang wird verkürzt.

Abschluss

Zum Beenden der Kommunikation wird die Funktion CAN_Uninitialize aufgerufen, um unter anderem die für den CAN-Kanal reservierten Ressourcen freizugeben. Außerdem wird der CAN-Kanal als "Frei" markiert und steht anderen Anwendungen zur Verfügung.

5.3.3 Hinweise zur Lizenz

Gerätetreiber, die Interface-DLL sowie alle anderen zur Anbindung benötigten Dateien sind Eigentum der PEAK-System Technik GmbH und dürfen nur in Verbindung mit einer bei der PEAK-System oder deren Partner gekauften Hardware verwendet werden. Sollte eine CAN-Hardware-Komponente von Drittanbietern kompatibel zu einer von PEAK-System sein, so ist es nicht erlaubt die Treiber von PEAK-System zu verwenden oder weiterzugeben.

Wenn ein Drittanbieter Software auf Basis von PCAN-Basic entwickelt und Probleme bei der Verwendung dieser Software auftauchen, wenden Sie sich an den Softwareanbieter.



5.4 Anbindungung eigener Programme mit der PLIN-API





Auf der mitgelieferten DVD befinden sich im Verzeichniszweig Develop/PC interfaces/Windows/PLIN-API Dateien zum Entwickeln von Windows-Software mit einer Anbindung an LIN-Busse.

Hinweis: Die PLIN-API ist ausschließlich für die Verwendung mit dem PCAN-USB Pro (FD) vorgesehen.

Weiterhin sind Header-Dateien und ein Programmierbeispiel (PLIN-View) enthalten, um eigene Applikationen mit der PLIN-API zu erstellen. Die genaue Dokumentation der Schnittstelle (API) entnehmen Sie den jeweiligen Header-Dateien.



Hinweis: Mehr Information finden Sie in den Text- und Hilfedateien (Dateinamenserweiterungen .txt und .chm).

Hinweise zur Lizenz

Gerätetreiber, die PLIN-Interface-DLL sowie alle anderen zur Anbindung benötigten Dateien sind Eigentum der PEAK-System Technik GmbH und dürfen nur in Verbindung mit einer bei der PEAK-System oder deren Partner gekauften Hardware verwendet werden. Sollte eine LIN-Hardware-Komponente von Drittanbietern kompatibel zu einer von PEAK-System sein, so ist es nicht erlaubt die Treiber von PEAK-System zu verwenden oder weiterzugeben.

Wenn ein Drittanbieter Software auf Basis der PLIN-API entwickelt und Probleme bei Verwendung dieser Software auftauchen, wenden Sie sich an den Softwareanbieter.



6 Technische Daten

Anschlüsse	
USB	USB-Stecker Typ A
CAN/LIN	D-Sub (m), 9-polig CAN-Belegung nach Spezifikation CiA® 303-1
USB	
Тур	High-Speed-USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1 und USB 3.0)
CAN	
Protokolle	CAN FD ISO 11898-1:2015, CAN FD non-ISO, CAN 2.0 A/B
Physikalische Übertragung	ISO 11898-2 (High-Speed-CAN)
CAN-Übertragungsraten	25 kbit/s - 1 Mbit/s
CAN-FD-Übertragungsraten	25 kbit/s - 12 Mbit/s
Controller	FPGA-Implementierung
Timestamp-Auflösung	1 µs
Transceiver	TJA1044GT
Interne Terminierung	zuschaltbar, bei Auslieferung nicht aktiviert
Galvanische Trennung	Bis zu 500 V, Die CAN-Anschlüsse sind gesondert getrennt.
Spannungsversorgung externer Geräte	D-Sub Pin 1; 5 V, max. 50 mA Bei Auslieferung nicht belegt
LIN	
Übertragungsraten	1 kbit/s - 20 kbit/s
Spezifikation	LIN-Spezifikation 2.1
Timestamp-Auflösung	1 µs
Transceiver	TJA1021/20

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Galvanische Trennung

Bis zu 500 V, Die LIN-Anschlüsse haben ein

gemeinsames Massepotential.



Versorgung	
Versorgungsspannung	5 V DC über USB-Anschluss LIN-Betrieb: 8 - 18 V DC über D-Sub-Anschluss
Stromaufnahme	max. 200 mA bei 5 V über USB
Umgebung	
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Temperatur für Lagerung und Transport	-40 - 100 °C
Relative Luftfeuchte	15 - 90 %, nicht kondensierend
EMV	Richtlinie 2014/30/EU EN 55024:2016-05 EN 55022:2011-12
Schutzart (DIN EN 60529)	IP20
Maße	
Größe	71,5 x 24 x 114 mm (B x H x T) (ohne Anschlusskabel) Siehe auch Maßzeichnungen im Anhang B Seite 49
Länge Anschlusskabel	ca. 1,5 m
Gewicht	220 g (mit Anschlusskabel)



Anhang A CE-Zertifikat

PCAN-USB Pro FD I PEAK-System Tech	PEH-004061 – EC Declaration of Conformity nik GmbH
	ΡΕΛΚ
Notes on the CE	Symbol CE
The following ap number(s) IPEH-	oplies to the "PCAN-USB Pro FD" product with the item 004061.
EU Directive	This product fulfills the requirements of EU EMC Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) and is designed for the following fields of application as for the CE marking:
Electromagnetic DIN EN 55024, p Information tech methods of mea German version	: Immunity ublication date 2016-05 inology equipment – Immunity characteristics – Limits and isurement (CISPR 24:2010 + Cor.:2011 + A1:2015); EN 55024:2010 + A1:2015
Electromagnetic DIN EN 55022, p Information tech and methods of German version	: Emission ublication date 2011-12 inology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits measurement (CISPR 22:2008, modified); EN 55022:2010
Declarations of Conformity	In accordance with the above mentioned EU Directive, the EU declarations of conformity and the associated documentation are held at the disposal of the competent authorities at the address below:
	PEAK-System Technik GmbH Mr. Wilhelm Otto-Roehm-Strasse 69 64293 Darmstadt Germany
	Phone: +49 (0)6151 8173-20 Fax: +49 (0)6151 8173-29 E mail: info@peak system.com
Jue	V.M
Signed this 24th	day of January 2017
Signed this 24	uay of January 2017



Anhang B Maßzeichnung



Abbildung 29: Gehäusedraufsicht Die Abbildung entspricht nicht der tatsächlichen Größe des Produkts.



Anhang C Übersicht für Schnelleinsteiger

Software-/Hardwareinstallation unter Windows

Installieren Sie <u>vor</u> dem Anschließen des PCAN-USB Pro FD den Treiber von der mitgelieferten DVD. Schließen Sie danach den Adapter an einen USB-Port am Computer an. Die neue Hardware wird von Windows erkannt und der Treiber initialisiert. Die LEDs am Adapter leuchten dann <u>grün</u>.

Hinweis: Verwenden Sie <u>kein</u> USB-Verlängerungskabel zum Anschließen des PCAN-USB Pro FD-Adapters an den Computer.

Inbetriebnahme unter Windows

Führen Sie als Beispielanwendung für den Zugriff auf den PCAN-USB Pro FD-Adapter den CAN-Monitor PCAN-View oder den LIN-Monitor PLIN-View Pro über das Windows-Start-Menü aus. Wählen Sie für die Initialisierung des CAN-Interface den CAN-Anschluss und die CAN-Übertragungsrate oder für das LIN-Interface den LIN-Anschluss, den Mode (Master oder Slave) und die LIN-Übertragungsrate.

LED	Status	Bedeutung
USB	Grün leuchtend	Es besteht eine High-Speed-USB-Verbindung (USB 2.0) mit einem Computer.
	Grün blinkend	Auf der High-Speed-USB-Verbindung (USB 2.0) findet Kommunikation statt.
	Orange leuchtend	Es besteht eine Full-Speed-USB-Verbindung (USB 1.1) mit einem Computer.
		Der PCAN-USB Pro FD-Adapter befindet sich im Suspend-Zustand (nur Spannungsversorgung über das USB-Kabel, z. B. bei Computer- Standby).
	Orange blinkend	Auf der Full-Speed-USB-Verbindung (USB 1.1) findet Kommunikation statt.



LED	Status	Bedeutung
CAN1/2	Grün leuchtend	Die CAN-Schnittstelle ist initialisiert. Es besteht eine Verbindung zu einem Treiber des Betriebssystems.
	Grün langsam blinkend	Eine Softwareanwendung ist mit der CAN- Schnittstelle verbunden.
	Grün schnell blinkend	Es werden Daten über den angeschlossenen CAN-Bus übertragen.
	Rot schnell blinkend	Während der Übertragung von CAN-Daten tritt ein Fehler auf, zum Beispiel OVERRUN oder BUSHEAVY.
LIN1/2	Grün leuchtend	Es besteht eine Verbindung zu einem Treiber des Betriebssystems.
	Grün langsam blinkend	Die LIN-Schnittstelle ist mit gültiger Bitrate initialisiert. Eine Softwareanwendung ist mit der LIN-Schnittstelle verbunden.
	Grün schnell blinkend	Es werden Daten über den angeschlossenen LIN-Bus übertragen.

D-Sub-Steckverbindung (9-polig) für CAN/LIN

